



ENDRESS

Montageanleitung für

Radsatz

Artikel-Nr.: 161 015, 161 022,
161 023

- Dieser Montagesatz ist nur für die Geräte 1006DBS, 1306 und 1506 DHS-GT geeignet.
- Prüfen Sie den Verpackungsinhalt vor der Montage auf Vollständigkeit gemäß Tabelle 1.
- Führen Sie die Montage exakt nach der vorliegenden Anleitung durch, um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten und Schäden am Stromerzeuger oder am Radsatz zu vermeiden.
- Es empfiehlt sich den Zusammenbau des Radsatzes mit zwei Personen durchzuführen.

Lieferumfang

Pos.	Anzahl	Bezeichnung
01	1	Achse
02	2	Luftrad
03	2	Sicherheitsklappstecker
04	2	Rad-Achsen-Klammern
05	2	Haltegriff Radsatz
06	2	Griffe für Radsatz
07	4	Sechskantschraube M6 x 20
08	4	Sechskantschraube M6 x 70
09	8	Sechskantmutter selbstsichernd
10	12	U-Scheibe M6
11	2	U-Scheibe M20

 **WARNUNG!**

Gefahr von Quetschungen und schweren Verletzungen durch herabstürzende Lasten.

- Verwenden Sie nur solche Hebevorrichtungen, die für das Gewicht des Stromerzeugers geeignet sind.
- Arbeiten Sie niemals unter der angehobenen Last.
- Beachten Sie die Hinweise zur Kranverladung in der Bedienungsanleitung des Stromerzeugers.

A – Montage der Achse und der Räder am Stromerzeuger

1. Heben Sie den Stromerzeuger mit einer geeigneten Hebevorrichtung an.
2. Montieren Sie die Achse **1** mithilfe der **4** Rad-Achsen-Klammern am Stromerzeuger. Am Rahmen des Stromerzeugers sind bereits vorgefertigte Löcher, an denen die Achse montiert werden kann.
3. Schieben Sie nun auf jede Seite der Achse eine U-Scheibe M20 **11** auf.
4. Bringen Sie die Lufträder **2** an der Achse an.
5. Sichern Sie die Lufträder an der Achse mit den Sicherheitsklappstecker **3**.

B – Montage der Griffe

1. Befestigen Sie die Haltegriffe **5** auf der gegenüberliegenden Seite der Räder. Am Rahmen des Stromerzeugers sind bereits vorgefertigte Löcher, an denen die Achse montiert werden kann.
 2. Stecken Sie die PVC-Handgriffe **6** auf die montierten Haltegriffe auf.
- ✓ **Die Montage des Radsatzes ist beendet und der Radsatz kann nun verwendet werden.**
 - ✓ **Sichern Sie den Stromerzeuger im Bedarfsfall gegen abrutschen ab.**
 - ✓ **Betreiben Sie den Stromerzeuger auf dem Radsatz nur auf einem festen und ebenen Untergrund.**